

Инструкция по монтажу и эксплуатации



Аппарат для
быстрого удаления
отложений



L 802
L 810

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04

Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15

Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Меры безопасности



Все растворители являются едкими веществами! Соблюдать правила техники безопасности, меры по предотвращению несчастного случая, а также рекомендации, указанные на упаковке.

Перед запуском проверить сетевой кабель, при наличии повреждений заменить его. Сначала налить в аппарат воду, чтобы проверить герметичность всех соединений, слить ее и только после этого залить растворитель.

Нельзя транспортировать аппарат в заполненном состоянии. Для транспортировки растворителей использовать оригинальную упаковку.
Не подвергать аппарат воздействию прямых солнечных лучей.

Охладить обрабатываемое оборудование (напр., бойлер) до температуры, соответствующей рабочим температурам используемого растворителя, как минимум, ниже 55 °C.

При работе пользоваться защитной одеждой, маской для защиты лица и органов дыхания, перчатками. Использовать аппарат только в хорошо проветриваемых помещениях!
Во время обработки снять крышку со сливного отверстия (6) для выхода образуемых газов.

Во время обработки не работать с открытым огнем. Еда и курение запрещены.



Внимание: аппарат не должен работать без жидкости, а также без надзора персонала.



Встроенное устройство защиты от перегрева отключает насос при превышении допустимой рабочей температуры. После охлаждения насос включается самостоятельно.

Если повторное включение не нужно, после автоматического отключения выключить аппарат.

Следует выяснить и устраниить причину недопустимого повышения температуры (блокировка рабочего колеса, недостаточное охлаждение обрабатываемого оборудования и т.д.)

Аппарат должен работать только в условиях, указанных ниже, иначе гарантия теряет силу.

Продукт	Использ. до 40°	Использ. макс. до 60°	Приме- чания	Продукты с 'да' можно смешивать друг с другом, если концентрация всех веществ ниже 10% (циркуляция). Это касается устойчивости аппарата к воздействию реагентов, а не сочетаемости друг с другом компонентов смесей и ингибиторов.
FFW/TW	10%	да	нет	выделяет газ
ZN/I	10%	да	нет	выделяет газ
Kalklöser	10%	да	нет	выделяет газ
Kalklöser VA	10%	да	нет	выделяет газ
HNO3	5-10%	нет	нет	выделяет газ
Фосфорная к-та	10%	да	да	-
Серная кислота	10%	да	да	-
Амидосульфон. к-та	10%	да	да	-
Kalklöser P	10%	да	да	-
Лимонная кислота	10%	да	да	-
Винная кислота	10%	да	да	-
Neutra и Neutra P		да	да	-
Известковое молоко		да	да	-
Магнезиальное молоко		да	да	-
Калийный щелок	10%	да	да	-
Натровый щелок	10%	да	да	-
NAW		да	да	При использовании других реагентов необходима консультация специалистов БВТ.



Комплект поставки

Аппарат быстрого удаления извести /L820 включает:

- 1 Емкость для растворителя
- 2 Выключатель для насоса
- 3 Соединительные шланги
- 4 Переключающий клапан
- 5 Двойной переходной ниппель
- 6 Загрузочное отверстие с крышкой
- 7 Сливное отверстие

Принадлежности и растворители

Тест-набор Номер заказа: 60003

Индикаторные палочки pH 0-14
(на 1000 измерений) Номер заказа: 18988

FFW/TW, канистра 20 кг Номер заказа: 60977

ZN/I, канистра 20 кг Номер заказа: 60976

Kalklöser, канистра 20 кг Номер заказа: 60999

Kalklöser VA, канистра 20кг Номер заказа: 60980

Kalklöser P, 5 упак. x 1кг Номер заказа: 60978

NAW жидк., канистра 20 кг Номер заказа: 60993

Neutra, канистра 25 кг Номер заказа: 60991

Neutra P, 5 упак. x 300г Номер заказа: 60979

Применение

Аппарат используется для удаления известковых и других отложений с поверхности водяных котлов, бойлеров, проточных нагревателей, теплообменников и трубопроводов с помощью растворителей фирмой БВТ.

Не разрешается использование аппарата в Германии!

Принцип действия

Циркуляционный насос с приводом от электродвигателя подает растворитель от аппарата на обрабатываемое оборудование (напр., бойлер), при этом удаляются отложения известня и ржавчины.

Обслуживание

Электрик должен проводить осмотр аппарата не реже 1 раза в 6 месяцев.

Внимание! Перед каждым запуском:
Проверять, нет ли повреждений на соединительном кабеле.
Проверять крышку выключателя.

Проверка герметичности

Проверить соединительные шланги и подсоединить их к ниппелям.

Открутить крышку загрузочного отверстия (6) и залить в аппарат 15 - 18 литров воды (обращать внимание на минимальный уровень наполнения на обратной стороне).


Вставить штекер в розетку. Включить сетевой выключатель (2). Проверить соединительные шланги на герметичность и правильность присоединения. Выключить выключатель.


Удаление известня

Отсоединить обрабатываемое оборудование от циркуляционного контура и слить воду. Соединительные шланги (3) подсоединить к входу и выходу и повернуть переключающий клапан (4) в нужное положение.

Открутить крышку загрузочного отверстия(6)изалитьрастворитель в емкость (1), соблюдая рекомендации таблицы. Закрыть отверстие.

Gefahr
Снять крышку загрузочного отверстия (6), чтобы обеспечить выход образуемым газам.





Переключающий клапан (4) установить так, чтобы циркуляция шла через входное отверстие в направлении стрелки (см. рисунок). Включить сетевой выключатель (2).

Поворачивать клапан (4) на 180°. Такая обработка, с обеих сторон, позволяет очистить от остатков извести трубы, почти полностью закупоренные отложениями, и значительно снизить время обработки.

Процесс очистки от извести будет заметен по образованию пузырьков в шланге на обратной линии.

Меры безопасности:

При сильном образовании пузырьков следует на короткое время отключить аппарат или еще разбавить смесь растворителей!

Если образование пузырьков уменьшается, значит, израсходован растворитель (проверьте с помощью прилагаемого тест-набора), в этом случае нужно добавить новую смесь или завершить процесс обработки.

Если процесс обработки завершен, выключить сетевой выключатель.

После отключения насоса вся отработанная кислота возвращается назад в емкость (емкость должна стоять ниже; при необходимости, осторожно открывая, подавать воздух в обратную линию).

Закрыть запорный клапан на подаче, когда будет достигнут макс. уровень наполнения (только в том случае, если используется больше жидкости, чем вмещает емкость).

Нейтрализация

Перед отводом отработанного раствора в канализацию проверить его с помощью индикаторной бумаги. Если значение pH превышает пределы 6,5 - 10,0, растворитель следует нейтрализовать.

Снять шланг обратной линии, вставить и зафиксировать его в сливном отверстии (7) аппарата. Переключающий клапан настроить так, чтобы обеспечивалась циркуляция.

Включить сетевой выключатель. Медленно добавлять Neutra или Neutra P, и обрабатывать раствор до тех пор, пока pH не достигнет 6,5 - 10,0 (проверять индикаторной бумагой).

Выключить сетевой выключатель.

Нейтрализованную жидкость слить в канализацию.

При необходимости снова открыть запорный клапан на подаче и снова наполнить аппарат для повторения нейтрализации. Повторять нейтрализацию до тех пор, пока не опорожнится обрабатываемое оборудование.

Залить в аппарат 20 л воды и тщательно промыть систему водой. Проточный газовый нагреватель промывать при настройке горячей и холодной воды . Проверить аноды протекторной защиты от коррозии, при необходимости заменить их.

Пассивация очищенного оборудования

Пассивация очищенных металлических поверхностей снижает склонность к образованию коррозии.

В аппарат залить жидкое средство NAW-flüssig и прокачать насосом через очищенное оборудование.

С помощью индикаторной бумаги проверить pH. Если значение pH лежит в пределах 6,5 - 10,0, пассивирующее средство можно удалять. Если значение pH выше 10,0 , нужно добавлять Kalklöser до тех пор, пока значение pH не будет ниже 10,0.

Нейтрализованную жидкость слить в канализацию.

Отсоединить от аппарата шланги.

Тщательно промыть очищенное оборудование (напр., бойлер) водой. Подсоединить его к водопроводу и проверить герметичность подсоединений. Подключить электрооборудование или газ.

Опорожнить емкость от растворителя и тщательно промыть ее водой.

После завершения работы закрыть свободные концы шланга заглушками, входящими в комплект поставки (предотвращение выхода жидкости).

Гарантии

При появлении нарушений во время действия гарантии обращайтесь в сервисную службу, указывая тип прибора и номер изделия (см. Технические данные или типовую табличку).

Обязанности пользователя

Вы купили удобное в эксплуатации оборудование, которое прослужит много лет. Но для того чтобы поддерживать установку в рабочем состоянии, необходимо проводить регулярное сервисное обслуживание.

Условием нормальной работы и сохранения гарантии является регулярный контроль установки, проводимый пользователем. В зависимости от условий эксплуатации следует проводить регулярный осмотр оборудования, мин. 1 раз в 2 месяца.

Еще одним условием нормальной работы и сохранения гарантии является замена изнашиваемых деталей в предписанные сроки.

1 раз в полгода аппарат должен проверять электрик.

Замену дефектных электрических частей должны проводить электрики или специалисты сервисной службы БВТ, т.к. при этом следует проводить контроль изоляции.

Изнашиваемые детали

Уплотнения

1 раз в 3 года

Рекомендуем заключить договор на сервисное обслуживание со специалистами монтажной или сервисной службы.

Таблица выбора растворителей

Область применения и вещества	Растворитель для удаления известни, ржавчинны и других неорганических отложений			Растворитель для удаления известни и органических отложений (кроме ржавчины)			Пассивация Завершающая обработка металлических поверхностей
	ZN / I	FFW / TW	Kalklöser	Kalklöser VA	Kalklöser P	NAW	
Используемая концентрация %							
для известни:	10	10	10	20	10	5 %	
для ржавчины:	50-100	50-100	-	-	-	-	
Температура применения °C	20-40	20-40	20-40	20-40	20-60	20-60	
Чугун	+	-	+	-	+	+	
Нелегированные и низколегированные материалы из железа	+	+	+	-	+	+	
Медь и медные сплавы (латунь и др. цветные металлы)	+	+	+	-	+	+	
Rilsan - сталь с покрытием Эмал. сталь (кислотоупорная)	+	+	+	-	+	+	
Оцинкованные материалы	+	+	+	-	+	+	
Цинк, оцинкованная сталь	+	+	+	-	+	+	
Алюминий	-	-	+	-	-	-	
Нержавеющая сталь	-	-	+	+	+	+	
Полиэтилен, мембранны обр. осм	-	-	-	-	+	-	
УФ-установки	-	-	-	-	+	-	
Литьевая вода	-	+	+	+	+	+	

+ = **продукт подходит (выбор продукта)** - = **не подходит**

Оработанные растворители можнонейтрализовать препараторами Neutra или Neutra P. Как правило, при значениях pH от 6,5 до 10,0 растворы можно сливать в канализацию.

Соблюдать требования Технических листов и правила техники безопасности!

Технические данные

Аппарат быстрого удаления извести	Тип	L810	L802
Подсоединения		1/2" IG + 1/2" AG, 3/4" AG	
Подключение к сети	В/Гц	230/50	
Присоединенная мощность	Вт	120	
Высота напора, макс.	м в.ст.	4, 5	
Расход, макс. (своб. выход из насоса) л/час		1200	
Температура, макс.	°C	60	
Объем емкости, прибл.	л	8	20
PNR (=номер изделия)		20005	20006

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Краснодар (861)203-40-90	Рязань (4912)46-61-64
Астана +7(7172)727-132	Красноярск (391)204-63-61	Самара (846)206-03-16
Белгород (4722)40-23-64	Курск (4712)77-13-04	Санкт-Петербург (812)309-46-40
Брянск (4832)59-03-52	Липецк (4742)52-20-81	Саратов (845)249-38-78
Владивосток (423)249-28-31	Магнитогорск (3519)55-03-13	Смоленск (4812)29-41-54
Волгоград (844)278-03-48	Москва (495)268-04-70	Сочи (862)225-72-31
Вологда (8172)26-41-59	Мурманск (8152)59-64-93	Ставрополь (8652)20-65-13
Воронеж (473)204-51-73	Набережные Челны (8552)20-53-41	Тверь (4822)63-31-35
Екатеринбург (343)384-55-89	Нижний Новгород (831)429-08-12	Томск (3822)98-41-53
Иваново (4932)77-34-06	Новокузнецк (3843)20-46-81	Тула (4872)74-02-29
Ижевск (3412)26-03-58	Новосибирск (383)227-86-73	Тюмень (3452)66-21-18
Казань (843)206-01-48	Орел (4862)44-53-42	Ульяновск (8422)24-23-59
Калининград (4012)72-03-81	Оренбург (3532)37-68-04	Уфа (347)229-48-12
Калуга (4842)92-23-67	Пенза (8412)22-31-16	Челябинск (351)202-03-61
Кемерово (3842)65-04-62	Пермь (342)205-81-47	Череповец (8202)49-02-64
Киров (8332)68-02-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ярославль (4852)69-52-93